


Технические характеристики

Модель	SR-N100F36IR
Матрица	1/3" SONY 1.3 Megapixel CMOS Sensor
Кол-во эффективных пикселей (ГхВ)	1305(H) x 1049(V)
Разрешение	1000 ТВЛ
Мин. освещенность	0.01 Lux/F1.2
Сигнал/Шум	> 52dB
Развертка	Прогрессивная
Синхронизация	Внутренняя
Эл. Затвор	NTSC: 1/60~1/100,000, PAL: 1/50~1/100,000
Гамма коррекция	0.45
Дальность ИК подсветки	20 Метров
Видеовыход	1Vpp, 75Ω
AGC	Авто
Питание	DC12V(+/-10%)/350mA
Объектив	3.6mm/F2.0
Размеры (мм)	∅ 86 x 60 x 65
Вес (г)	400
Температура хранения	-40~+60℃
Рабочая температура	-40~+50℃

Комплектация

No	Name	Model	Number
1.	Уличная камера с ИК подсветкой	SR-N100F36IR	1
2.	Инструкция	SR-N100F36IR	1

Продавец:



Уличная камера с ИК подсветкой




Внимание: перед установкой и использованием внимательно изучите данную инструкцию.

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр SarmatT.

■ Свойства продукта

- * **Матрица (CMOS)**
Адаптированная SONY 1/3" CMOS матрица.
- * **Автоматическая регулировка усиления (AGC)**
Встроенная регулировка усиления (AGC). Камера может отображать высококачественную картинку в условиях низкого освещения
- * **Система цветности**
PAL
- * **Влагозащищенность**
IP66
- * **Поддержка функции UTC**
Имеет UTC пульт дистанционного управления для удобства настройки OSD меню.

■ Подключения



Неисправности и решения

- 1. Нет изображения после подключения питания**
 - Пониженное напряжение питания, пожалуйста проверьте ист. питания.
 - Неправильная полярность подключения.
 - Пожалуйста, проверьте соединительный кабель, также может быть неправильно подключен монитор.
- 2. Изображение от камеры “рябит”**
 - Может быть вызвано пульсированием источника питания.
 - Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования.
- 3. Фон цветного изображения непрерывно меняется**
 - Влияние электромагнитного поля люминисцентных ламп может быть причиной искажения изображения.
 - Уменьшение количества люминисцентных ламп или удаление камеры от них может исправить изображение.
 - Используйте источник внешней синхронизации.
- 4. Изображение с камеры смазано**
 - Напряжение источника питания нестабильно.
 - Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление.

Внимание:

- Блок питания должен соответствовать условиям безопасности. Его выходное напряжение, рабочий ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям камеры.
- При использовании камеры в условиях возможного попадания молнии, обратите внимание на необходимость применения систем грозозащиты.
- Для получения качественного изображения избегайте использования длинных кабелей.

■ Представление

Благодарим Вас за приобретение видеокамеры SarmatT [SR-N100F36IR](#).

В устройстве использованы новейшие адаптированные матрицы SONY и драйвера. Небольшие размеры, легкость и превосходный дизайн способны удовлетворить любые требования. Кроме того данная камера имеет высокую четкость изображения, хорошую чувствительность и превосходную цветопередачу. Камера удобна для монтажа и дальнейшего использования в Вашей видеосистеме.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в документации, прилагаемой к устройству.



Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса продукта, который может быть достаточно сильным, чтобы привести к поражению электрическим током.



Внимание:

Электрический ток. Не открывать



ВНИМАНИЕ: УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

КРЫШКУ НЕ СНИМАТЬ



ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и опасности возникновения пожара, не используйте другие нестандартные источники питания.



Замечания:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры и требования к среде использования. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температур. Рабочая температура **-40~+ 50°C**.
- Никогда не направляйте камеру на интенсивные источники света. Это может повредить CCD матрицу.
- Не располагайте камеру вблизи обогревающих устройств.

OSD SET	IMAGE	3D-NR	ON/OFF
		AE MODE	GLOBAL/CENTER/CENTERWEIGHT/BLACK LIGHT/FRONT LIGHT/DISTINGUISH
		IMAGE ENHANCE	SHARPNESS/CONTRAST/SATURATION
		MIRROR	ON/OFF
		FLIP	ON/OFF
		BRIGHTNESS	0.10.20.....250
		ZOOM IN	50. 60. 70. 80. 90. 100
	DAY&NIGHT	AUTO	
		IR-CUT	
	WB	AWB-PRO	
		AWB-TEMPORAL	
		AWB-AI	
		AWB-SZ	
		AWB-GW	
		AWB-CCT	
	ZONE MASKING	COLOR	MOSAIC/WHITE/YELLOW/CYAN/GREEN/MAGENTA/RED/BLUE/BLACK
		AREA NO.0 - AREA NO.7	
	DIRECTION	AREA NO.0 - AREA NO.3	
	LANGUAGE	ENGLISH	
		CHINESE	
	LOAD DEFAULT		